# Obsługa techniczna i pielęgnacja łaźni parowej

## 1. Czyszczenie łaźni

Po skończeniu pracy łaźni parowej na suficie, ścianach oraz miejscach do siedzenia i leżenia, jak również w całej kabinie parowej pozostają krople kondensatu pary. Kondensat ma właściwości bardziej korodujące niż bieżąca woda. Przed osuszeniem kabinę należy opłukać bieżącą wodą i wyczyścić zbierakiem do wody. Części stalowe oraz fugi należy wytrzeć do sucha miękką ścierką.

Zawór talerzowy powietrza odlotowego. Otwieranie – Przekręcić w lewo zawór talerzowy powietrza odlotowego. Zawór talerzowy powietrza odlotowego – Przekręcając w lewo, otworzyć zawór talerzowy powietrza odlotowego. Fugi znajdujące się przy otworze należy wytrzeć do sucha ścierką.

Do czyszczenia należy używać wyłącznie oryginalnych środków czyszczących firmy KLAFS (wykaz produktów wynika z gwarancji). Wymagania Zamawiającego spełnia produkt:

Artykuł typu: 460614

Artykuł typu : 460621

Zamawiający utraci gwarancję i rękojmię w przypadku zastosowania innych środków niż powyżej wymienionych.

## 2. Dezynfekcja łaźni.

W regularnych odstępach należy czyścić łaźnię parową z zanieczyszczeń bakteryjnych. W przypadku regularnego korzystania z łaźni parowej oznacza to czyszczenie co najmniej raz w tygodniu.

**UWAGA!** Środki dezynfekcyjne są silnie rażące! Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na produkcie. Po czyszczeniu należy używać rękawic gumowych użytku domowego, a pomieszczenie dobrze wietrzyć.

Należy przestrzegać czasu działania środka dezynfekującego. Czyszczone miejsca należy opłukać oraz wytrzeć do sucha miękką ścierką.

### 3. Sprawdzanie spoin łaźni.

Fugi znajdujące się w miejscach styku są zabezpieczone odpowiednim elastycznym materiałem fugowym. Fugi należy regularnie kontrolować.

| Dzienny czas pracy urządzenia | Okresy obsługi technicznej |
|---|---|
| 3-4 godziny | Raz w roku |
| 5-10 godzin | Co pół roku |

Fugi nie powinny być uszkodzone ani przebarwione. Wymianę fug należy zlecić gwarantowi.